







	P 3		P 2	P 1		P 0	O S C		V P P	V C C		G N D		G N D		V C C	V P P		O S C	P 0		P 1	P 2		P 3			
1																											40	
2																												39
3																												38
4																												37
5																												36
6																												35
7																												34
8																												33
9																												32
10																												31
11																												30
12																												29
13																												28
14																												27
15																												26
16																												25
17																												24
18																												23
19																												22
20																												21

Use adapter with Orange4 programmer:  
 ===== - jumper  
 RRRR – resistor 1K